

LIMPIADOR
DESENGRASANTE

Gel limpiador
y desengrasante
de acción rápida

Aclara las maderas
grises sin decolorarlas

Elimina manchas
y suciedad en maderas
antiguas

Ideal para superficies
de exterior: terrazas,
enrejados, barandillas,
fachadas, cerramientos,
contraventanas, pórticos,
cubiertas de barcos,
muebles y cobertizos
de jardín...

Se puede utilizar también
en muebles y maderas
de interior

Renovador Maderas Agrisadas



USO Y PRESENTACIÓN

- El RENOVADOR MADERAS AGRISADAS BLANCHON, un gel de alta eficacia, es idóneo para la limpieza y la eliminación de manchas en maderas de exterior (en autoclave o no) que hayan sufrido las agresiones de las inclemencias del tiempo.
- Su acción rápida y penetrante elimina el gris, las manchas y la suciedad sin decolorar "a fondo".
- Tras el aclarado y el secado, el RENOVADOR puede recubrirse con cualquier acabado para carpintería (salvo barniz parquet) y, en particular, el SATURADOR PARA DECK, LASUR TECH-WOOD®, LASUR XYLOPLUS™, BARNIZ EXP y BARNIZ MARINO BLANCHON.

Nota: el RENOVADOR no es un producto de tratamiento fungicida.

SOPORTES

- El RENOVADOR se utiliza en todas las maderas viejas que se han vuelto grises debido a las inclemencias del tiempo, una vez recuperado su estado natural, mediante lijado o decapado (si procede, utilizar un decapante).
- El RENOVADOR es eficaz en todas las especies de madera: maderas resinosas (incluido el red cedar), maderas frondosas europeas (roble, castaño), especies tropicales (teca, iroko, ipé, sipo).
- El RENOVADOR también es idóneo para eliminar la mayoría de las manchas grasas en muebles de exterior.
- En piezas metálicas, piedras, soportes minerales y superficies plásticas, hacer una prueba en una zona poco visible antes de utilizarlo. No dejar el producto encima de metales no protegidos.

APLICACIÓN

Aplicación en exteriores

- Agitar bien antes de usar. No diluir: gel listo para el uso.
- Se recomienda llevar guantes, gafas y prendas de protección (consultar la etiqueta de seguridad presente en el producto).
- Mojar las maderas previamente para optimizar la acción del producto.
- Aplicar generosamente el RENOVADOR con cepillo o rodillo (cerdas largas). En el caso de superficies verticales, trabajar de arriba hacia abajo.
- Dejar actuar de 10 a 15 minutos (máximo). Frotar si es necesario con un cepillo de nylon (cerdas duras) para completar la acción del producto (cuidado: riesgo de salpicaduras).
- Aclarar con abundante agua (en caso de utilizar un limpiador, trabajar a una presión reducida para no deteriorar las fibras de la madera).
- Si es necesario, realizar una segunda aplicación en las mismas condiciones.
- Dejar secar bien.
- Si es necesario, aplicar un producto de tratamiento fungicida-insecticida.
- Madera nueva: lijar con abrasivo de grano 80 para provocar la apertura de los poros.
- Aplicar a continuación el acabado elegido: SATURADOR PARA DECK u otras especialidades de la gama BLANCHON: LASURES TECH-WOOD®, XYLOPLUS™, BARNIZ EXP, BARNIZ MARINO...

Uso en muebles y maderas de interior (ebanistería)

- En muebles y productos de ebanistería, se recomienda realizar una prueba previa en una parte oculta.
 - Aplicar una capa generosa y regular de RENOVADOR con un pincel de cerdas sintéticas. (Nota: no vaciar en el bidón el producto no utilizado).
- IMPORTANTE:** dejar actuar de 10 a 15 minutos para una acción completa.
- Aclarar cuidadosamente con agua, utilizando una esponja o un estropajo ligeramente abrasivo (material sintético, excluir la lana de acero).
 - Dejar secar bien.
 - Las maderas se vuelven claras, sin manchas grises ni coloración. Si se percibiesen cristales blancos en la superficie de la madera, aclarar de nuevo y dejar secar bien.
 - En algunos casos difíciles, se requiere a veces una segunda aplicación. Aclarar de nuevo minuciosamente con agua. Dejar secar bien.
 - Tras un secado completo, lijar con precaución la superficie a mano (lija abrasiva fina; no utilizar lana de acero), quitar el polvo y, a continuación, aplicar el acabado elegido: barniz, lasur, tinte, fondo duro, cera o encáustico. No aplicar barniz para parquet.

IMPORTANTE: no mezclar nunca el RENOVADOR con un decolorante u otro producto químico. No utilizar nunca sobre maderas que se hayan aclarado o decolorado con otro producto. Utilizar solo en zonas bien ventiladas.

Blanchon

Renovador Maderas Agrisadas

Limpieza de los utensilios

- Inmediatamente después del uso, con agua. No tirar los residuos por el desagüe.

SECADO

En condiciones normales de uso (temperatura 20°C, higrometría 65%, zonas bien ventiladas):

- Secado: 72 horas aprox. (dejar las maderas muy mojadas secar durante 3 días al menos antes de recubrirlas).

RENDIMIENTO

- 5 m² por litro y por capa.

CONSERVACIÓN Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Guardar protegido de las heladas (prestar atención con el almacenaje en vehículos).
- Volver a tapar cuidadosamente tras el uso. Mantener fuera del alcance de los niños.
- En partes metálicas, realizar una prueba antes del uso. No dejar que el producto permanezca sobre metales no protegidos.

DATOS TÉCNICOS

USO	LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE TODAS LAS MADERAS SUCIAS Y GRISES DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
TIPO DE MATERIALES ACTIVOS	Contiene ácido oxálico en solución acuosa
DENSIDAD	1,01 (a 20°C, según NF T 30020)
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondiente (disponible en www.blanchon.com o en www.quickfds.com)
pH	Ácido

Ficha Técnica validada por el Servicio Técnico y difundida el 28/02/2022.

Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.

En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.